




Les VH - 10x70 sont remplacées par des vis rondes à collets carrés en pignon (VRCC - 10-70)




A




B



C



D



- 1- Installer les poteaux (A)
- 2- Assembler les supports d'arceau (B)
- 3- Poser les arceaux (C)
- 4- Installer les bracons. En parti basse, les bracons se fixent sur la quincaillerie des chéneaux. En pignon il se fixe à l'aide d'un collier VTO95-50, comme en partie haute. En rive, côté petit poteau, les bracons sont fixés de la même manière

JRC
SERRES
www.serres-jrc.com
Tél : 02 41 30 75 15

Multichapelle Batlique 9.6m			
Portique			
Dessinateur: VB	Type de plan: Montage	Version : V	
Vérificateur:	Date de mise à jour: 12.12.2023	Unités : mm	